

Bedienungsanleitung

Danke, dass Sie sich für die MP-X Waage entschieden haben. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bitte aufmerksam durch bevor Sie die Waage in Betrieb nehmen. Diese elektronische Waage ist ein Präzisionsinstrument, welches Ihnen bei normalem Gebrauch über viele Jahre zuverlässigen Dienst leisten wird.

Die Waage dient zum Wiegen von Gegenständen. Eine Überlastung der Waage kann zur Beschädigung führen. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus, sie funktioniert am besten bei Raumtemperatur. Vor dem Gebrauch sollte sich das Gerät mindestens eine Stunde der Raumtemperatur angepasst haben.

Geben Sie der Waage 30 Sekunden Aufwärmzeit, damit sich die einzelnen Bauteile vor der Eichung einpendeln können. Bewahren Sie die Waage an einem sauberen Ort auf. Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Vibrationen, Luftzug und Nähe zu anderen elektronischen Geräten können einen negativen Einfluss auf die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit der Waage haben. Legen Sie das Wiegegut behutsam auf die Wiegeschale. Die Waage ist ein Präzisionsinstrument und

obwohl sie stabil konzipiert ist, muss sie mit Vorsicht behandelt werden. Schütteln, fallenlassen oder sonstige Erschütterungen können dem Sensor der Waage dauerhaften Schaden zufügen. Benutzen sie die Waage nur auf einem stabilen, vibrationsfreien Untergrund.

I. INBETRIEBNAHME:

1. Stellen Sie die Waage zum Wiegen auf eine möglichst ebene Fläche und drücken Sie die [ON/OFF] Taste, um die Waage einzuschalten.
2. Warten Sie, bis „0,0“ in der LCD-Anzeige erscheint.
3. Legen sie das Wiegegut auf die Wiegefläche.
4. Drücken sie die [MODE] Taste 3 Sekunden um die gewünschte Maßeinheit einzustellen.

II. TARA - FUNKTION:

1. Schalten sie die Waage ein.
2. Stellen Sie das Wiegegut auf die Wiegefläche.
3. Drücken sie kurz die [MODE] Taste. Es erscheint „0,0“ in der LCD-Anzeige.
4. Die Waage zeigt nun das Gewicht des zuletzt hinzugefügten Wiegeguts an.

III. EICHUNG:

1. Drücken Sie die [ON/OFF] Taste um das Gerät einzuschalten.
2. Warten Sie bis „0,0“ in der LCD-Anzeige erscheint und drücken sie dann 5 Sekunden die [ON/OFF] Taste.
3. Stellen Sie das Eichgewicht auf die Wiegefläche.
4. Erscheint „F“ in der LCD-Anzeige, ist die Eichung erfolgreich beendet.
5. Erscheint „E“ in der LCD-Anzeige, ist die Eichung gescheitert.
6. Die Waage schaltet sich nach der Eichung automatisch ab.

IV. TECHNISCHE DATEN:

MP-X300: 300 g x 0,1 g
4 Modi: 0,1 g/ 0,05 oz/ 0,05 ozt/ 0,06 dwt

MP-X50: 50 g x 0,01 g
4 Modi: 0,1 g/ 0,05 oz/ 0,05 ozt/ 0,06 dwt

Eichung: automatische Eichung
Tara Bereich: bis zur max. Belastbarkeit
Automatische Abschaltung: nach 30 Sekunden
Stromversorgung: 1x CR2032 Batterie
Maße: 75 x 42,5 x 12 mm
Gewicht: 42,3 g

V. FEHLERBEHEBUNG:

Die Hauptgründe für Ungenauigkeit oder Fehlfunktion sind schwache Batterien, ungenaue Eichung, Überlastung oder der Gebrauch auf einer instabilen Fläche. Denken Sie daran und behandeln und gebrauchen Sie die Waage ordnungsgemäß. Die Waage ist ein Präzisionsinstrument und muss mit höchster Vorsicht behandelt werden.

Display - Fehlerbehebung

Nichts, Batteriesymbol

[lo] oder [88888]

Wechseln Sie die Batterien.

[OUT2]

Eichen Sie die Waage neu (siehe III.)

[O-LD]

Sie überlasten die Waage. Entfernen Sie sofort das überschüssige Wiegegut.

[O-LD] oder [LLLLL]

Die empfindlichen Wägzellen wurden durch falschen Gebrauch beschädigt.

(z.B schütteln, fallen lassen, überladen)

Sie können versuchen, die Waage neu zu eichen. Wenn die Wägzellen nicht zu stark beschädigt wurden, wird die Waage nach der Eichung wieder funktionieren.

[UNST]

Bringen Sie die Waage in eine stabilere Position.

